

DESOI Snappy - Verbindung zwischen Kegelnippel und Injektionsanschluss

Der DESOI Snappy wird bei der Rissinjektion mit polymerem Füllstoff (Injektionsharz) eingesetzt. Er verbindet sicher den Injektionspacker mit Anschluss Kegelnippel M6 und dem Anschluss des Injektionsgeräts und wird auf den Kegelnippel aufgesteckt. Das Drehgelenk hält den DESOI Snappy flexibel, dadurch ist der Sicherungssteg jederzeit nach unten ausrichtbar.

Der Einsatz ist für alle Arbeitsstellungen geeignet, z. B. können Überkopfarbeiten mühelos ausgeführt werden - OHNE Ablösen, Verkanten oder unerwünschtem Materialaustritt des Packers.

DESOI Snappy

für Anschluss Kegelnippel M6, Sechskant SW14, Drehgelenk, Materialanschluss M10x1, freier Durchgang \varnothing 2 mm



Variante

\varnothing 15 x 50 mm

Nr.

16920

Vorteil/Hinweis

- Der DESOI Snappy verhindert das unkontrollierte Ablösen des Mundstücks vom Kegelnippel
- Mit dem Drehgelenk kann der Snappy in die richtige Position gebracht werden (Sicherungssteg muss unten stehen)



Bei dem DESOI Snappy handelt es sich um ein Qualitätsprodukt aus dem Hause DESOI.

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, muss die Verbindung mit einer

Drehbewegung gelöst werden!!! **Bitte nicht ABKNICKEN!!!**



DESOI Snappy auf den Kegelnippel schieben, Sicherungssteg unten



Injizieren